



## INTERN VIDEOCIRCUIT

Het interne videocircuit bestaat uit één of meerdere camera's, aangesloten op een monitor, die geplaatst wordt bij de bedrijfsleider of bewaker. Dit videosysteem is uitermate geschikt voor de bewaking van o.a. winkelrayons, parkeergarages, winkelpanden, laad- en losperrons. Het biedt bovendien een veiligheidsgevoel aan de werknemer, het werkt afschrikkend en voorkomt winkeldiefstal. Het videobewakingsysteem is onontbeerlijk geworden voor winkels, benzinestations en bedrijfspanden in het algemeen.

Het intern videocircuit kan worden aangesloten op de VRA terminal.

**Meerdere mogelijkheden zijn:** (optie)

- Aansluiten huidig systeem
- Inkijken vanaf afstand voor u als ondernemer
- Harddisks recorder aansluiten
- Melding op uw PDA
- Licht aan doen op afstand



# Veiligheid door Audio & Video verificatie

 **SecuallGroup**

Onder de SecuallGroup vallen:

Secuall Fleetmanagement  
Secuall Security systems

Telsec Groothandel voor fleetmanagement | telecom | security systems  
Secuservice Montage en installatie

Secuall Finance  
Securaad Accountancy

 **Secu4track**  
security solutions

Deventerseweg 8, 2994 LD Barendrecht.  
Tel.: 0180 - 64 72 77, Fax: 0180 - 64 73 81.  
E-mail: info@secuall.nl

 **Secu4track**  
security solutions



# Veiligheid door Audio & Video verificatie



## AGRESSIE

Draagbaar FM zendertje.

Met een druk op dit FM-zendertje zet u het systeem direct in werking. Identificatie van u op beeldscherm en printer. Direct inkijken en meeluisteren van het OVC

## VRA TERMINAL

Zendt gecodeerde boodschappen/ meldingen die direct leiden naar:

- Agressie alarm
- Inbraakalarm
- Sabotage
- Periodieke testmelding
- Inkijk en meeluister functie



## INBRAAK

Infra-rood audio- videodetector.

Bij een poging tot inbraak in de beveiligde ruimtes, wordt een inbraakalarm doorgestuurd. Onze OVC analyseert onmiddellijk de binnenkomende beelden en geluiden.



## TELE-BEVEILIGING ROND DE KLOK

Computer gestuurde centrale met ontvangst-systeem voor ontvangst van beelden en geluid.

Bij elke oproep verschijnen zowel de gegevens van de abonnee als de op te volgen instructies op het scherm. Bij de alarmmelding kan de centralist:

### Luisteren, kijken en spreken.

- naar de abonnee bij agressie-alarm en zonodig de interventie laten gebeuren aangepast aan de reële situatie.
- naar de beelden en geluiden bij inbraakalarm om na verificatie en opheffing van twijfel de gepaste hulpdiensten te waarschuwen



## DE TUSSENKOMST VERZORGEN

- van onze technische dienst bij probleemmeldingen op de lijn, de netspanning of sabotage.
- van de bevoegde hulpdiensten ingeval van inbraak, agressie enz....